

## PLÅT- & LACKSKADEREPARATION

### steg 1

#### LAGNING AV PLÅTSKADA

	1 Ytan måste alltid förberedas ordentligt. Avfetta ytan innan du slipar.		2 Moment: Avlägsna färgrester från området som ska behandlas och jämna till kanterna. Använd: Rondell med kornstorlek <b>P80</b> eller <b>P120</b> .		3 Moment: Applicera spacklet i det skadade området.		4 Moment: Applicera kontrollfärg. Använd: Mirka Dry Powder Guide Coat.
	5 Moment: Handslipa det spacklade området. Använd: Slipnät med kornstorlek <b>P80</b> eller <b>P120</b> .		6 Moment: Applicera Mirka Dry Powder Guide Coat på nytt och slipa. Använd: Slipnät med kornstorlek <b>P180</b> och <b>P240</b> .		7 Moment: Jämna till färgkanten. Använd: Rondell med kornstorlek <b>P180</b> .		8 Moment: Kontrollera ytan och gå vidare till förbehandling för primer (steg 2).

### steg 2

#### FÖRBEREDA FÖR PRIMER

	1 Moment: Slipa området som ska behandlas och jämna till mot den ursprungliga lackeringen. Använd: Rondell med kornstorlek <b>P320</b> .		2 Moment: Slipa områden som har skönhetsfel. Använd: Mirlon Total VF eller Goldflex Soft med kornstorlek <b>P320</b> . Avfetta och torka av området som ska behandlas.		3 Moment: Förbereda nya områden. Använd: Rondell med kornstorlek <b>P320</b> .		4 Moment: Slipa områden som har skönhetsfel. Använd: Mirka Mirlon Total VF eller GoldFlex Soft <b>P320</b> . Avfetta och torka av ytan.
--	--	---	--	---	--	---	---





### steg 3

#### PRIMERSLIPNING

	1 Moment: Applicera kontrollfärg på det grundade området. Använd: Mirka Dry Powder Guide Coat.		2 Moment: Maskinslipa det grundade området. Använd: Rondell med kornstorlek <b>P320</b> eller <b>P400</b> . <b>ELLER</b>		2 Moment: Handslipa det grundade området. Använd: Slipnät med kornstorlek <b>P320</b> eller <b>P400</b> . <b>ELLER</b>		3 Moment: Slipa områden som har skönhetsfel. Använd: Goldflex Soft med kornstorlek <b>500</b> eller <b>600</b> .
	3 Använd: Mirka Soft Sanding Pad med kornstorlek <b>600</b> .		4 Moment: Applicera kontrollfärg på nytt. Använd: Mirka Dry Powder Guide Coat.		5 Moment: Maskinslipa det grundade området och jämna till mot den ursprungliga lackeringen. Använd: Rondell <b>P500</b> med mellanläggsplatta.		6 <b>Alternativ</b> Moment: Behandling av repor. Använd: Rondell Mirlon UF.

### steg 4

#### AVSLUTANDE SLIPNING

	1 Moment: Förbered merytor. Använd: Abralon-rondell med kornstorlek <b>1000</b> för maskin- våtslipning. <b>ELLER</b>		1 Använd: Finishrondell <b>P1000</b> för torrslipning.		2 Moment: Slipa områden som har skönhetsfel. Använd: Mirlon Total UF.		3 Moment: Avfetta, torka av, kontrollera behandlingen och gå vidare till lackering.
--	--	---	--	---	---	---	---

### PRODUKTER

#### NÄTSLIPNINGSPRODUKTER

AUTONET	ABRANET	ABRANET HD

#### TRADITIONELLA PAPPERSPRODUKTER

Q.SILVER	GOLD	COARSE CUT

#### PRODUKTER FÖR FINSLIPNING

POLARSTAR	ABRALON	MIRLON

#### HANDSLIPNINGSPRODUKTER

MIRLON TOTAL	GOLDFLEX SOFT	SOFT SANDING PADS