


LACKKORRIGERING



SMÅ YTOR

Små områden / lacknoppor

<p>1 Moment: Slipa bort lacknoppor Använd: Handverktyg och slipros med grovlek 2500.</p>	<p>ELLER</p>	<p>1 Moment: Slipa bort lacknoppor Använd: Maskin och slipros med grovlek 2000 eller 2500.</p>	<p>2 Alt 2a Moment: Rengör det slipade området. Använd: Polarshine T10 och orange våfflad polersvamp.</p>
			<p>3 Alt 3a Moment: Polera rengjorda och omgivande områden. Använd: Polarshine T10 och svart våfflad polersvamp.</p>
			<p>2 Alt 2b Moment: Rengör det slipade området. Använd: Polarshine T10 och lammullshätta.</p>
			<p>3 Alt 3b Moment: Polera rengjorda och omgivande områden. Använd: Polarshine T10 och svart våfflad polersvamp.</p>

Små områden / mindre defekter

<p>1 Moment: Slipa bort defekter. Använd: 77 mm-rondell med grovlek P1200 eller P1500.</p>	<p>2 Moment: Lackförbättring. (behandling av repor) Använd: Abralon 77 mm-rondell med grovlek 3000.</p>	<p>3 Moment: Polera det slipade området. Använd: Polarshine C15 och vit eller orange polersvamp.</p>	<p>4 Moment: Polera rengjorda och omgivande områden. Använd: Polarshine F05 och svart våfflad polersvamp.</p>
--	--	--	---

STORA YTOR

HS och VOC-lacker

<p>1 Moment: Slipa bort defekter. Använd: 150 mm rondell med grovlek P1200 eller P1500.</p>	<p>2 Moment: Lackförbättring. (behandling av repor) Använd: Abralon 150 mm rondell med grovlek 3000.</p>	<p>3 Alt 3b Moment: Rengör det slipade området. Använd: Polarshine C15 och vit eller orange polersvamp.</p>	<p>4 Alt 4b Moment: Polera rengjorda och omgivande områden*. Använd: Polarshine F05 och svart våfflad polersvamp.</p>
		<p>5 Alt 3a Moment: Rengör det slipade området. Använd: Polarshine T10 och lammullshätta.</p>	<p>4 Alt 4a Moment: Polera rengjorda och omgivande områden*. Använd: Polarshine T10 och svart våfflad polersvamp.</p>

Reptåliga och hårda/gamla lacker

<p>1 Moment: Slipa bort defekter. Använd: 150 mm rondell med grovlek P1200 eller P1500.</p>	<p>2 Moment: Lackförbättring. (behandling av repor) Använd: Abralon 150 mm rondell med grovlek 3000.</p>	<p>3 Moment: Rengör det slipade området. Använd: Polarshine A12 och lammullshätta.</p>	<p>4 Moment: Polera rengjorda och omgivande områden. Använd: Polarshine A12 och svart våfflad polersvamp.</p>
---	---	--	---

*För effektiv borttagning av hologram använd pneumatisk tvåhands polermaskin ROP2512NV.

PRODUKTER

PRODUKTER FÖR LACK-KORRIGERING

<p>POLARSTAR</p>	<p>ABRANET SOFT</p>	<p>ABRALON</p>	<p>WPF ROSOR</p>
------------------	---------------------	----------------	------------------

POLERMEDEL

<p>GROV</p> <p>C15</p>	<p>UNIVERSAL</p> <p>A12</p>	<p>POLISH</p> <p>T10 F05</p>
-------------------------------	------------------------------------	--

PADS

<p>LAMMULLSHÄTTA</p>	<p>VIT POLERSVAMP</p>	<p>ORANGE VÅFFLAD POLERSVAMP</p>	<p>SVART VÅFFLAD POLERSVAMP</p>
----------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

MASKINER

<p>1. ROS125NV Random Orbital Sander 32 mm 2. ROS325NV Random Orbital Sander 77 mm 3. RP2-300NV Two-handed Rotary Polisher 77 mm 4. ROP2-312NV Two-handed Random Orbital Polisher 77 mm</p>	<p>5. ROP2-512NV Two-handed Random Orbital Polisher 125 mm 6. CEROS650CV Compact Electric Random Orbital Sander 150 mm 7. PS 1437 Polisher 150mm</p>
---	--